

Instrucțiuni:

1. Așezați trenul pe o suprafață stabilă.
2. Conectați cablul USB sau introduceți 3 baterii AA.
3. Setati comutatorul pe ON1 sau ON2 în funcție de modul dorit.
4. Bucurați-vă de lumini, muzică și atmosfera de Crăciun!