

Introduceți bateriile în compartimentul dedicat și porniți pisica folosind comutatorul.
Atingeți-o sau apăsați butonul pentru a activa mișcările și sunetele.
După utilizare, opriți jucăria și păstrați-o într-un loc uscat și sigur.