

Instrucțiuni de utilizare

Deschideți capacul bateriei de pe partea inferioară a jucăriei.
Introduceți bateriile conform simbolurilor + și –.
Închideți capacul și porniți comutatorul în poziția **ON**.
Așezați jucăria pe o suprafață plană și începeți joaca.

Notă

Nu expuneți jucăria la apă sau umiditate.
După utilizare se recomandă oprirea (**OFF**) pentru economisirea bateriei.
Se recomandă utilizarea sub supravegherea unui adult.