

Porniți dispozitivul apăsând butonul și selectați accesoriul dorit. Utilizați funcția de aspirare pentru a îndepărta praful sau funcția de suflare pentru curățarea zonelor greu accesibile. După utilizare, goliți recipientul și încărcați dispozitivul pentru următoarea utilizare.