INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Deschideți compartimentul pentru baterii conform instrucțiunilor producătorului.
2. Introduceți 3 baterii AA, respectând polaritatea corectă.
3. Închideți compartimentul pentru baterii și porniți jucăria folosind comutatorul.
4. Activați modul corespunzător pentru repetarea vorbirii sau redarea muzicii, conform comenzilor modelului.
5. Rostiți câteva cuvinte în apropierea girafei și așteptați ca aceasta să le repete cu o voce amuzantă.
6. Activați modul muzical pentru ca girafa să cânte, să își miște gâtul și să lumineze.
7. După terminarea jocului, opriți jucăria și depozitați-o într-un loc curat și uscat.