

Umetnite baterije u predviđeni deo i uključite igračku.

Dodirnite ili aktivirajte dugme kako biste pokrenuli pokrete i zvuke.

Nakon korišćenja isključite igračku i čuvajte je na suvom mestu.