UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Pažljivo izvadite sto, projektor i sav priloženi pribor iz pakovanja.
2. Postavite sto na ravnu i stabilnu površinu.
3. Proverite da li je projektor pravilno postavljen.
4. Ako uređaj koristi baterije, umetnite odgovarajuće baterije prema uputstvu proizvođača. To treba da uradi odrasla osoba.
5. Umetnite disk sa motivima u predviđeni otvor projektora.
6. Uključite projektor i usmerite sliku na površinu za crtanje.
7. Izaberite željeni motiv i podesite položaj projekcije.
8. Pokažite detetu kako da prati projektovane linije.
9. Nakon crtanja dete može da oboji motiv i doda sopstvene detalje.
10. Po završetku igre isključite projektor, očistite površinu prema uputstvu proizvođača i odložite pribor.

Napomena: Koristiti uz nadzor odrasle osobe. Ne usmeravati svetlost projektora direktno u oči. Pre upotrebe proveriti preporučeni uzrast, način napajanja i uputstva proizvođača.