UPUTE ZA UPOTREBU

1. Otvorite pretinac za baterije prema uputama proizvođača.
2. Umetnite 3 AA baterije, pazeći na ispravan polaritet.
3. Zatvorite pretinac za baterije i uključite igračku pomoću prekidača.
4. Aktivirajte odgovarajući način rada za ponavljanje govora ili reprodukciju glazbe, ovisno o funkcijama modela.
5. Izgovorite nekoliko riječi u blizini žirafe i pričekajte da ih ponovi zabavnim glasom.
6. Uključite glazbeni način rada kako bi žirafa pjevala, pomicala vrat i svijetlila.
7. Nakon završetka igre isključite igračku i odložite je na čisto i suho mjesto.