

Navodila za uporabo - Ročni set za popravilo pohištva

Popravite vse razpoke ali praske v nekaj korakih.

- Polirajte in očistite površino, ki jo obdelujete
- Izberite eno barvo ali kombinirajte več barv
- Stopite majhen del ustreznega odtenka in nanesite
- Pustite nekaj sekund, da se ohladi in nato nežno odstranite odvečno količino
- Površino zgladite in očistite