

Odprite prostor za baterije in vstavite baterije v skladu z označeno polariteto.
Vklopite stikalo v položaj **ON** in igračo nežno dotaknite ali pobožajte, da aktivirate gibanje.
Po uporabi igračo izklopite in jo shranite na suhem mestu.