

Vstavite baterije v predvideni prostor in vklopite mačko s stikalom.
Dotaknite se je ali pritisnite gumb, da aktivirate gibanje in zvoke.
Po uporabi igračo izklopite in jo shranite na suhem in varnem mestu.