

Návod na použitie.

Súprava ručného elektrického krájača zeleniny 4 v 1. Nabite produkt.

Vyberte si, ktorý nástavec v danej chvíli potrebujete. Vložte potravinu a stlačením tlačidla spustíte stroj.
Po použití dobre umyte.