

Otvorte kôš pomocou bočných dvierok, vložte požadované prísady a pevne ho zatvorte.

Umiestnite kôš na ražeň, gril alebo fritézu a nechajte ho otáčať pre rovnomerné pečenie.

Po použití sa ľahko rozoberá a umýva v umývačke alebo ručne.