

Návod na použitie

Otvorte kryt batérií na spodnej strane hračky.

Vložte batérie podľa označenia + a –.

Zatvorte kryt a zapnite prepínač do polohy **ON**.

Položte hračku na rovný povrch a začnite sa hrať.

Poznámka

Nevystavujte hračku vode ani vlhkosti.

Po skončení hry odporúčame vypnúť (**OFF**) kvôli úspore batérie.

Odporúča sa používanie pod dohľadom dospeljej osoby.