

Zapnite zariadenie stlačením tlačidla a vyberte požadovaný nastavec. Použite funkciu sania na odstránenie prachu alebo funkciu fúkania na čistenie ťažko dostupných miest. Po použití vyprázdňte nádobu a nabite zariadenie na ďalšie použitie.