ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
2. Τοποθετήστε 3 μπαταρίες AA, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα.
3. Κλείστε τη θήκη μπαταριών και ενεργοποιήστε το παιχνίδι χρησιμοποιώντας τον διακόπτη.
4. Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία επανάληψης ομιλίας ή αναπαραγωγής μουσικής, σύμφωνα με τα χειριστήρια του μοντέλου.
5. Πείτε μερικές λέξεις κοντά στην καμηλοπάρδαλη και περιμένετε να τις επαναλάβει με αστεία φωνή.
6. Ενεργοποιήστε τη μουσική λειτουργία ώστε η καμηλοπάρδαλη να τραγουδά, να κινεί τον λαιμό της και να φωτίζεται.
7. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, απενεργοποιήστε το και φυλάξτε το σε καθαρό και στεγνό μέρος.