ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αφαιρέστε προσεκτικά τη μηχανή και όλα τα παρεχόμενα εξαρτήματα από τη συσκευασία.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά και είναι έτοιμη για χρήση.
4. Προετοιμάστε την τροφοδοσία σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εάν η συσκευή λειτουργεί με μπαταρίες, η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5. Ρίξτε κατάλληλο υγρό για σαπουνόφουσκες στο ειδικό δοχείο, χωρίς να υπερβείτε τη μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη.
6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον διακόπτη.
7. Περιμένετε μέχρι ο μηχανισμός να αρχίσει να παράγει αυτόματα σαπουνόφουσκες.
8. Απολαύστε τις σαπουνόφουσκες και τα συνοδευτικά φωτεινά και ηχητικά εφέ, ανάλογα με τις λειτουργίες της συσκευής.
9. Κατά τη λειτουργία, διατηρείτε τη συσκευή σε όρθια θέση και αποφεύγετε τις απότομες κινήσεις, ώστε να μην χυθεί το υγρό.
10. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αδειάστε το υγρό που έχει απομείνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, καθαρίστε τα προβλεπόμενα μέρη και αποθηκεύστε τη σε στεγνό μέρος.

Σημείωση: Να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενήλικα. Μην κατευθύνετε τις σαπουνόφουσκες απευθείας προς το πρόσωπο και τα μάτια. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να πίνουν το υγρό για σαπουνόφουσκες. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από γυμνές φλόγες, πηγές θερμότητας και νερό που θα μπορούσε να εισχωρήσει στα ηλεκτρικά μέρη. Σκουπίστε αμέσως τυχόν χυμένο υγρό, καθώς η επιφάνεια μπορεί να γίνει ολισθηρή. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συνιστώμενη ηλικία και τις οδηγίες του κατασκευαστή.