# ISTRUZIONI PER L'USO

1. Estrarre con attenzione la macchina e tutti gli accessori inclusi dalla confezione.
2. Posizionare il dispositivo su una superficie piana, stabile e asciutta.
3. Verificare che il dispositivo sia assemblato correttamente e pronto per l'uso.
4. Preparare l'alimentazione seguendo le istruzioni del produttore. Se il dispositivo funziona a batterie, queste devono essere inserite da un adulto.
5. Versare il liquido adatto per bolle di sapone nell'apposito serbatoio, senza superare il livello massimo consentito.
6. Accendere il dispositivo tramite l'interruttore.
7. Attendere che il meccanismo inizi a produrre automaticamente le bolle di sapone.
8. Godersi le bolle e gli effetti luminosi e sonori disponibili, in base alle funzioni del dispositivo.
9. Durante il funzionamento, mantenere il dispositivo in posizione verticale ed evitare movimenti bruschi per prevenire la fuoriuscita del liquido.
10. Dopo l'uso, spegnere il dispositivo, svuotare il liquido residuo secondo le istruzioni del produttore, pulire le parti indicate e conservarlo in un luogo asciutto.

**Nota:** Utilizzare sotto la supervisione di un adulto. Non dirigere le bolle direttamente verso il viso e gli occhi. Non permettere ai bambini di bere il liquido per bolle di sapone. Tenere il dispositivo lontano da fiamme libere, fonti di calore e acqua che potrebbe raggiungere le parti elettriche. Asciugare immediatamente il liquido versato, poiché la superficie potrebbe diventare scivolosa. Prima dell'uso, verificare l'età consigliata e le istruzioni del produttore.