

Rolovací sluneční clona. Manuál:

1. Postavte pryžové přísavky 2. Připevněte nastavitelnou přezku nebo přísavku k čelnímu sklu, poté odstraňte síťový závěs a připevněte přísavku k oknu. 3. Když přestanete používat clonu, musíte stisknout tlačítko a automaticky se sroluje nahoru. 4. Délka se upraví podle modelu auta.