

Návod k použití:

1. Umístěte polohovadlo na požadované místo.
2. Zajistěte jej pomocí svorek.
3. Nastavte výšku a vyrovnejte dvířka skříně.
4. Zajistěte panty a dokončete instalaci.