

Clonu nainstalujete pomocí přiložených přísavek a háčků.

Montáž trvá méně než 2 minuty a nevyžaduje vrtání ani nářadí.

Když ji nepoužíváte, jednoduše ji stáhněte – automaticky se složí do spodní části čelního skla.