

Umístěte boxovací pytel na rovný a čistý povrch.
Stlačte základnu, aby přísavky pevně přilnuly.
Nastavte výšku podle svých potřeb.
Začněte trénink lehkými údery a postupně zvyšujte intenzitu.