

Päikesesirm kinnitatakse kaasasolevate vaakumtasside ja konksudega.
Paigaldamine võtab vähem kui 2 minutit ega vaja puurimist ega tööriistu.
Kui seda ei kasutata, tõmmake kergelt – see tõmbub automaatselt esiklaasi alla.