

InsulationFix - Οδηγίες χρήσης

Αυτή τη υγρή ταινία μόνωσης αποτελεί καινοτόμο και σύγχρονη μέθοδο μόνωσης ηλεκτρικών εξαρτημάτων:

1. Ανοίξτε τη συσκευασία
2. Εφαρμόστε άφθονο υγρό στο σύρμα που πρέπει να μονωθεί, έτσι ώστε να μην φαίνεται το σύρμα.
3. Αφήστε το περίπου 4 ώρες χωρίς να κουνήσετε το σύρμα.
4. Όταν το υγρό στεγνώσει εντελώς, η διαδικασία ολοκληρώνεται!

Instruction



1. Open liquid tape



2. Apply liquid tape to wire



3. Place after application about 4 hours



4. Complete