

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή πριν την τοποθέτηση. Αφαιρέστε τη προστατευτική μεμβράνη από την ταινία και πιέστε τον καθρέφτη στο επιθυμητό σημείο. Κατάλληλο για τοίχους, πόρτες, έπιπλα και άλλες λεία επιφάνειες. Μπορεί να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί αργότερα με νέα ταινία.