

Rolo zaštita od sunca uputstvo:

1. Postavite vakumske čepiće
2. Pričvrstite podesivu kopču ili vakumsku čašicu na vjetrobransko staklo, zatim skinite mrežastu zavjesu i pričvrstite vakumsku čašicu na prozor.
3. Kad prestanete sa korištenjem mrežice potrebno je pritisnuti dugme I automatski će se namotati.
4. Dužina se podešava prema modelu automobila