

Használati utasítás:

1. Helyezze a pozícionálót a kívánt helyre.
2. Rögzítse bilincsekkel.
3. Állítsa be a magasságot és igazítsa be a szekrényajtókat.
4. Rögzítse a zsanérokat, és fejezze be a telepítést.