

A napellenző a mellékelt vákuumos tappancsokkal és kampókkal rögzíthető.

A felszerelés kevesebb mint 2 percet vesz igénybe, nincs szükség fúrásra vagy szerszámokra.

Használaton kívül finoman húzza meg – automatikusan visszahúzódik a szélvédő alsó részébe.