La tendina si installa con le ventose e i ganci inclusi.

L'installazione richiede meno di 2 minuti e non serve forare né usare attrezzi.

Quando non è in uso, tirala leggermente – si ritrae automaticamente nella parte inferiore del parabrezza.