

- Przed rozpoczęciem montażu odłącz zasilanie pojazdu.
- Wybierz odpowiednie miejsce montażu syreny.
- Przymocuj uchwyt za pomocą dołączonych śrub.
- Podłącz przewody do instalacji elektrycznej 12 V zgodnie z odpowiednim schematem podłączenia.
- Sprawdź, czy wszystkie połączenia są solidnie zamocowane.
- Włącz zasilanie i przetestuj działanie syreny.
- Używaj produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i tylko tam, gdzie jego używanie jest dozwolone.