

Alat za testiranje automobilskih releja – Uputstvo za upotrebu:

Postavite kleme na odgovarajuća mesta, pozitivnu I negativnu.

Povežite alat. Crvena LED dioda će zasvetliti ako je relej nenormalan, ukoliko je normalan zelena LED će zasvetliti.

Akumulator automobile mora biti abterija od 12V, napon baterije između 11V-15V.Primenjivi otpor zavojnice mora biti iznad 20 oma.