

Površina mora biti suha in čista pred nameščanjem.

Odstranite zaščitno folijo s traku in pritisnite ogledalo na zeleni položaj.

Primerno je za stene, vrata, pohištvo in druge gladke površine.

Kasneje ga lahko premaknete z novim lepilnim trakom.