

CreativePen - uputstvo za upotrebu

- Skinuti navoj i metalni dio te postaviti nastavak sa kojim želite raditi (u pakovanju dol nastavka)
- Uključiti pirograf u struju i podešiti željenu temperaturu (200-450stepeni) koja se pod gornjem dijelu aparata.
- Ostaviti da se zagrije na mjestu koje je otporno na toplotu
- Pirograf kada se zagrije spremjan je za upotrebu i željeno iscrtavanje po drvetu

