

## Резачка - ръчна

Можете да използвате универсален шредер за всички видове плодове и зеленчуци 1. (котлет и рида) в три различни разширения:

1. Пригответе храни за кълцане или
2. Изберете разширението на зависимостта, която искате да постигнете,
3. Те са много лесни за инсталиране, само с едно кликване, за да се установят на място,
4. Започнете да нарязвате бързо и да получите желаните форми и дебелина на нарязани (обучени) храни,
5. Насладете се на перфектно нарязани ястия със салати или наречия.

