

Инструкции за употреба 4 в 1 ръчен комплект за рязане на зеленчуци

Заредете продукта. Изберете от какво приставка имате нужда в този момент. Поставете храната и натиснете бутона, за да стартирате машината. Измийте добре след употреба.