

1. Активиране на превозното средство (ВАЖНО) Поради транспортиране електрическата система може да не е свързана:

- Отстранете седалката (закрепена с един винт)
- Свържете проводниците (червено към червено, черно към черно)
- Сменете и закрепете седалката

След свързване светлините и музиката ще работят правилно.

2. Режими на шофиране

- Ръчно: детето се отблъсква с крака
 - Електрически: автоматично шофиране със светлини и Bluetooth музика
-

3. Зареждане

- Зарежда се 3-5 часа (включено зарядно)
 - Не зареждайте по-дълго от препоръчаното
-

4. Безопасност и поддръжка

- Използвайте под наблюдение на възрастен
 - Не използвайте на стръмен терен
 - Избърсвайте редовно със суха кърпа.
-