

1. Активиране на превозното средство (ВАЖНО – преди първото каране)

По време на транспортиране, поради съображения за безопасност, електрическата система може да е изключена.

Процедура за свързване:

- Свалете седалката (обикновено закрепена с един винт).
- Свържете кабелите по цветове: червен към червен, черен към черен.
- Поставете седалката обратно и я закрепете внимателно.

След това функциите като светлини и музика ще работят правилно.

2. Режими на движение

- Ръчно задвижване – детето се отблъсква с крака (при модели 2-в-1).
- Електрическо задвижване – автоматично движение с активиране на светлини и Bluetooth музика. При картинг моделите скоростта е по-висока, а воланът управлява директно посоката.

3. Сгъване и транспорт (само за картинг модел)

- Превозното средство се сгъва лесно с няколко движения.
- Идеално за съхранение в малки пространства и пренасяне при пътуване.

4. Зареждане на батерията

- Използвайте включеното зарядно устройство.
- Време за зареждане: 3–5 часа.
- Не оставяйте батерията да се зарежда по-дълго от препоръчаното.

5. Безопасност и поддръжка

- Винаги използвайте под наблюдение на възрастен.
- Не използвайте върху стръмни или хлъзгави повърхности.
- Почиствайте с суха кърпа след всяко каране.
- Не излагайте на продължително пряко слънце или дъжд.