

Включете устройството с натискане на бутона и изберете желания накрайник.
Използвайте функцията за засмукване за почистване на прах или функцията за издухване за труднодостъпни места. След употреба изпразнете контейнера и заредете устройството за следваща употреба.