

Unicut – návod k použití

Univerzální sekáčku můžete používat na všechny druhy ovoce a zeleniny (sekání a krájení) ve třech různých nastavcích:

1. Připravte si potraviny na sekání nebo strouhání,
2. Vyberte nástavec podle toho, jaké tloušťky a tvary chcete dosáhnout,
3. Velmi snadná montáž, stačí jedno kliknutí, aby se vešly na místo,
4. Začněte rychle sekat a získejte požadované tvary a tloušťky nakrájených (nastrouhaných) potravin,
5. Vychutnejte si dokonale nasekané jídlo ze salátů nebo příloh

