

Návod k použití:

1. Umístěte vlak na stabilní povrch.
2. Připojte USB kabel nebo vložte 3 baterie AA.
3. Nastavte přepínač na ON1 nebo ON2 podle požadovaného režimu.
4. Užijte si světlo, hudbu a vánoční atmosféru!