

Otevřete přihrádku na baterie a vložte baterie podle označené polarity.

Přepněte vypínač do polohy **ON** a jemně se dotkněte nebo pohladte hračku pro aktivaci pohybů.

Po použití hračku vypněte a uchovávejte ji na suchém místě.