

Vložte baterie do určeného prostoru pumpy.

Umístěte hadici do nádoby s kapalinou a stiskněte tlačítko spuštění.

Po použití pumpu očistěte a skladujte na suchém místě.