

Vložte baterie do určeného prostoru a zapněte kočku pomocí spínače.
Dotkněte se jí nebo stiskněte tlačítko pro aktivaci pohybů a zvuků.
Po použití hračku vypněte a uložte na suché a bezpečné místo.