

NÁVOD

Ohnivá kouzelná hůlka je profesionální kouzelnická rekvizita a není hračkou pro děti. Je určena výhradně dospělým osobám, které znají pravidla bezpečného používání.

Před použitím si pečlivě přečtěte originální návod přiložený k výrobku a používejte pouze určený spotřební materiál. Rekvizitu uchovávejte mimo dosah dětí, zdrojů tepla a hořlavých materiálů.

Otvor hůlky nikdy nemiřte na osoby, zvířata ani předměty. Nedívejte se přímo do otvoru pro plamen a hůlku nepoužívejte v uzavřených nebo nebezpečných prostorách.

Pokud hůlku nepoužíváte, nesmí v její trubici zůstat žádný spotřební materiál. Používaný papír musí být před použitím zcela suchý a správně skladovaný.

Hůlku používejte výhradně venku, na prázdném a bezpečném místě, a důsledně dodržujte originální pokyny výrobce. V případě jakýchkoli pochybností rekvizitu neaktivujte.