

Reguleeritav oksasaag – kasutusjuhend:

Sõltuvalt töö vajadustest reguleerige käepideme pikkust.

Kinnitage kõik osad, et tagada stabiilne töö.

Kasutage reguleeritavat saagi maapinnalt, ilma et peaksite oksteni jõudmiseks ronima.

Kui olete lõpetanud, keerake käepide kokku ja pange see ettevaatlikult ära.