

Kasutusjuhend:

1. Asetage rong kindlale pinnale.
2. Ühendage USB-kaabel või sisestage 3 AA patareid.
3. Seadke lüliti asendisse ON1 või ON2 vastavalt soovitud töörežiimile.
4. Nautige valgust, muusikat ja jõulumeeolu!