

Lülitage seade sisse nupule vajutades ja valige sobiv otsik. Kasutage inemisfunktsiooni tolmu eemaldamiseks või puhumisfunktsiooni raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. Pärast kasutamist tühjendage mahuti ja laadige seade järgmiseks kasutamiseks.