

KASUTUSJUHEND

Tulemaagiline võlukepp on professionaalne maagiatarvik ega ole lastele mõeldud mänguasi. See on mõeldud ainult täiskasvanutele, kes tunnevad ohutu kasutamise reegleid.

Enne kasutamist lugege hoolikalt tootega kaasas olevat originaaljuhendit ja kasutage ainult ettenähtud kulumaterjali. Hoidke tarvik eemal lastest, soojusallikatest ja tuleohtlikest materjalidest.

Ärge suunake võlukepi ava kunagi inimeste, loomade ega esemete poole. Ärge vaadake otse leegiavasse ning ärge kasutage võlukeppi suletud või ohtlikes ruumides.

Kui võlukeppi ei kasutata, ei tohi selle torusse jääda kulumaterjali. Kasutatav paber peab enne kasutamist olema täielikult kuiv ja nõuetekohaselt hoiustatud.

Kasutage võlukeppi ainult õues, avatud ja ohutus kohas ning järgige rangelt tootja originaaljuhiseid. Kahtluse korral ärge tarvikut aktiveerige.