

### **Proseal - Οδηγίες χρήσης**

Απαραίτητη συσκευή για διατήρηση φρεσκάδας των τροφίμων σας:

1. Βάζετε τα τρόφιμα στη σακούλα και την κλείνετε.
2. Ανοίξετε το καπάκι και τοποθετήστε τις μπαταρίες μέσα
3. Πιέστε το κουμπί για να ζεσταθεί η συσκευή περίπου 5-10 δευτερόλεπτα και περάστε πάνω στις άκρες της σακούλας.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή στο ψυγείο με τη βοήθεια του μαγνήτη, έτσι ώστε να είναι πάντα δίπλα σας.

