

Ρυθμιζόμενο πριόνι κλαδέματος – Οδηγίες χρήσης:

Προσαρμόστε το μήκος της λαβής ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας.

Στερεώστε όλα τα μέρη για να εξασφαλίσετε σταθερή λειτουργία.

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιζόμενο πριόνι από το έδαφος, χωρίς να χρειάζεται να σκαρφαλώσετε για να φτάσετε στα κλαδιά. Όταν τελειώσετε, διπλώστε τη λαβή και αποθηκεύστε το προσεκτικά